

FDV Dokument for VikingBad Standardsystem massasjebad

Modellnavn:	Lille
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no / www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Lille massasjebad er beregnet for innendørs bruk og tilkobles vann, strøm og avløp. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker og strøm må imøtekomme kravene til produktet. Beskyttelse for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av massasjebadet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (LengdexBreddexHøyde): 140 x 140 x 64 cm Nettovekt: 70 kg Vannvolum senter overløp: 270 Liter Vanntrykk: max: 0,8 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vannpumpe: 1,2HK
Bestanddeler	Produktet består av understell i rustfritt stål og skroget er i glassfiberforsterket akryl. Det er også elektriske bestanddeler og rørdeler i PVC.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Plassering	Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter. Rommet produktet skal stå i må ha god ventilasjon.
Løfting/håndtering	Skru av frontpanelet og løft produktet i understellet som er i rustfritt stål, dette forhindrer skader til akryl/glasskomponenter.
Service	Ikke demonter kontrollpanel eller computerkontrolleren da dette ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes VikingBad eller deres forhandlere. Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderommøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Vedlikehold	Når man skal rengjøre massasjebadet skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene i massasjebadet blir matte. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, feilsøking og vilkår for service/garanti.