

Produktkategorier / Dusjer / Skandic dusjvegger / GBG SC90G-C Skandic firkantet hjørnedusj 90x90 cm, krom

GBG SC90G-C Skandic firkantet hjørnedusj 90x90 cm, krom



Artikkelnr:
UDW9090SKA120W-61

EAN-kode:
4047289532217

Hjørnedusj Skandic SC90G-C 90 x 90. Forkrommede profiler.

Laget med vegger av 8 mm klart, herdet sikkerhetsglass. Glasset er overflatebehandlet med "Clearglass". Det er bygd inn løftehengsler i veggprofilen som løfter døren 7 mm når den åpnes. Profiler i høyglanspolert, anodisert aluminium, i produktutvalget beskrevet som forkrommet. Selv med skjeve vegger eller gulv kan du få rett dusj. Justerbar veggprofil på 20 mm er standard. Du kan også lage hull i veggprofilene til utvendig rørføring. Skandic-dusjene har ikke gulvprofil og krever derfor plant gulv med en svak helling mot sluken. Det følger med overflomsvern som kan festes med lim eller silikon mot baderomsgulvet i tilfelle det ikke er god nok helling mot gulvsluken. Dørene lukkes med kraftige magnetlister. Detaljerte målskisser for henholdsvis produkt og størrelse finner du på <http://www.gustavsberg.no/>

Vekt

Vekt: 80 kg med emballasje
Breddemål/justering 880-900 x 880-900 mm.
Høyde 1 950 mm.

Tilleggsinformasjon

Kompletteres med passende dusjbatteri og dusjsett - se kapittelet om blandebatterier.

Montering


Monteres i samsvar med vedlagt monteringsanvisning.

Varianter

-

Tilbehør



-





Copyright © 2007 Gustavsberg. All Rights Reserved



Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Montage-instructie
Monteringsinstruktioner för installatören




Monteringsinstruksjoner for installatøren
Monteringsvejledning
Asennusohjeet
Návod na montáž
Szerelési útmutató
Instructiuni de montare



- D** Montageanleitung für den Fachhandwerker!
Montageanleitung nach erfolgter Montage dem
Endkunden übergeben.
- GB** Installation instructions for skilled craftsmen!
Following installation, hand the installation
instructions over to the end customer.
- F** Instructions de montage pour le spécialiste !
Remettre les instructions de montage au client
final au terme des travaux de montage.
- I** Istruzioni di montaggio per l'installatore
specializzato!
Le istruzioni di montaggio devono essere
consegnate al cliente finale al termine del
montaggio.
- NL** Montage-instructie voor installateurs!
Overhandig de montage-instructie aan de klant
nadat de montage is beëindigd.
- SE** Monteringsinstruktioner för installatören.
Följ anvisningen och lämna den till användaren
efter installationen.
- NO** Monteringsinstruksjoner for installatøren.
Følg anvisningen og gi den til forbrukeren etter
installasjonen.

- DEN** Monteringsvejledning til installatøren
Følg vejledningen og efterlad den venligst til
forbrugeren efter installeringen.
- FIN** Asennusohjeet ammattilaiselle
Seuraa asennusohjetta ja luovuta se asennuksen
jälkeen käyttäjälle.
- CZ** Návod pro odborného řemeslníka
Po montáži, prosím, předejte tento návod
konečnému zákazníkovi.
- SK** Návod pre odborného montážnika.
Po montáži odovzdajte prosím tento návod
konečnému zákazníkovi.
- HU** Szerelési útmutató szakemberek számára!
Kövesse a szerelési útmutatót, majd adja azt át
megőrzésre a vásárlónak!
- RO** Instructiuni de montare pentru instalatori
Instructiunile se vor transmite clientului dupa
instalare



D

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Produkte auf Schäden und Vollständigkeit. Offensichtliche Mängel können nach der Installation nicht mehr übernommen werden.
Vor der Montage Glasflächen mit handelsüblichem Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen. Keine Verdünnung verwenden! Nur Sanitärsilikon verwenden.
Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar. Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare Dichtigkeit.
Alle Maßangaben in mm.

GB

Please check that all products are present and undamaged before commencing installation.
We will not be held responsible for visible defects after the product is installed.
Before fitting, clean the glass around the clamping areas using standard glass cleaner.
Do not use thinners. Use sanitary silicon only.
After unpacking the glass, always protect it (for example with cardboard) when placing on the floor. Avoid knocking to the edges and corners of the glass.
For design reasons, perfect sealing is not possible on frameless splash shields. Fitting the provided sealing lips provided assures the maximum leak tightness which can be achieved.
All dimensions are in mm.

F

Veuillez contrôler avant le montage que le produit est bien complet et en parfait état.
Les défauts manifestes ne pourront plus être pris en considération après installation de l'appareil.
Avant le montage, nettoyer les zones de fixation des surfaces de verre avec un détergent courant.
Ne pas utiliser de dissolvant ! N'utiliser que du silicone à usage sanitaire.
Lors du déballage, ne pas poser le verre directement sur le sol, mais toujours le protéger en interposant un carton par exemple. Ne pas cogner les arêtes et les angles du verre.
Pour des raisons inhérentes à leur fabrication, les parois de douche sans cadre ne sont pas absolument étanches. Le montage des lèvres d'étanchéité jointes à la fourniture garantit l'étanchéité maximale pouvant être atteinte.
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

I

Prima del montaggio è necessario verificare che i prodotti siano integri e privi di danni.
Dopo l'installazione, il produttore non si assume più la responsabilità di eventuali vizi apparenti.
Prima del montaggio occorre pulire le superfici in cristallo in prossimità dei punti di fissaggio con un normale detergente per vetri.
Non utilizzare diluenti! Utilizzare soltanto silicone per sanitari.
Quando si toglie il cristallo dalla confezione, appoggiarlo sempre sul pavimento proteggendolo con cartone o simili. Non urtare i bordi e gli spigoli del cristallo.
Per motivi di costruzione non è possibile ottenere l'ermeticità assoluta dei box doccia senza telaio.
Il montaggio dei rispettivi labbri di tenuta compresi in dotazione garantisce la massima tenuta ottenibile.
Tutte le misure sono in mm.

NL

Controleer voor de montage a.u.b. de producten op beschadigingen en volledigheid.
Op zichtbare gebreken kan na de installatie geen garantie meer worden gegeven.
Ontvet de glazen oppervlakken vóór de montage met een gangbare glasreiniger rond de klemvlakken.
Gebruik geen thinner! Gebruik alleen sanitair-siliconenkit.
Zet het glas bij het uitpakken niet rechtstreeks op de vloer, maar altijd op een beschermende onderlaag (bijv. karton). Zorg er voor dat u met de kanten en hoeken van glas nergens tegenaan stoot
Om constructietechnische redenen is bij profielloze douchewanden geen absolute waterdichtheid te garanderen
Door montage van de bijgevoegde originele afdichtstrips wordt de maximaal haalbare dichtheid gegarandeerd.
Alle afmetingen zijn in mm.

SE

Kontrollera att alla detaljer finns med och är oskadda innan installationen påbörjas.
Vi tar inte ansvar för synliga skador efter att produkten installerats.
Innan montering rengör glasets anläggningsytor med vanlig fönsterputs.
Använd inte thinner. Använd enbart våtrums silikon.
Efter att göaset har packats upp, skydda det alltid (ex. med hjälp av en bit kartong) när det sätts mot ned mot golv. Undvik slag och stötar på kanter och hörn.
På grund av design och tekniska aspekter är det inte möjligt med total vattentätthet på duschlösningar, genom att använda och montera med skickade lister uppnås bästa tänkbara resultat.
Alla mått är i mm.

NO

Kontrollere at alle detaljer finnes med og at de er uskadet før installasjonen påbegynnes.
Vi tar ikke ansvar for synlige skader etter at produktet er installert.
Før montering rengjøres glassets anleggsflater med vanlig vinduspuss.
Bruk ikke tynner. Bruk bare våtromssilikon.
Etter at glasset er pakket opp, bør det alltid beskyttes (f. eks. ved hjelp av en bit kartong) når det settes ned mot gulvet. Unngå slag og støt på glassets kanter og hjørner.
På grunn av design og tekniske aspekter er det ikke mulig å oppnå total vanntetthet på dusjløsninger. Ved å bruke og montere medfølgende lister oppnås beste tenkbare resultat.
Alle mål er i mm.

DEN

Kontroller at alle delene er tilstede og uskadte, inden monteringen påbegyndes.
Vi påtager os intet ansvar for synlige skader, efter at produktet er installeret.
Inden montering rengøres glassets anlægsflader med almindelig vinduesrens.
Anvend kun vådrumssilikone.
Efter udpakning af glasset, beskyttes dette (evt. med hjælp af emballagen) når det stilles mod gulvet. Undgå slag og stød på kanter og hjørner.
På grund af design og tekniske årsager er det ikke mulig med total vandtætning på bruseløsninger, men ved at anvende og montere medsendte lister, opnås den bedst tænkelige løsning.
Alle mål er i mm.

FIN

Ole ystävällinen ja tarkista tuotteen mahdollisilta vaurioilta ennen sen varsinaista asennusta.
Emme ole vastuussa näkyvistä vioista tuotteen ollessa jo asennettu.
Ennen asennusta, puhdista lasi lukitusalueen ympäriltä käyttäen normaalia lasin pesuainetta ei tinneriä, saniteetti silikonin käyttö sallittu asennuksessa.
Laske suojaamaton lasi aina esim. kartongin päälle jos laitat sen lattialle. Älä kolhi lasin kulmia tai päätyjä.
Tiivisteen huullokset on tehty niin paksuksi kuin mahdollista saavuttaa hyvä pitävyyttä.
Kaikki mitat ilmoitetaan mm. (millimetreissä)

CZ

Před montáží, prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součástky v nepoškozeném stavu. Po provedené montáži již nemůžeme nést zodpovědnost na viditelné vady na jednotlivých dílech.
Před montáží očistíte skleněné plochy v místě upevnění úchytek běžným prostředkem na sklo. Nepoužívejte přípravky s obsahem rozpouštědla. Používejte pouze sanitární silikon vhodný do koupelen.
Po vyjmutí skleněné výplně z kartónu dbejte na ochranu hran. Z výroby je sklo chráněné ochrannými plastovými rohy. Pokud je sejmete, nepokládejte již sklo na dlažbu či jiné tvrdé povrchy.
Konstrukční řešení bezrámových sprchových koutů neumožňuje naprostou těsnost mezi jednotlivými skleněnými díly sprchového koutu. Maximální možná těsnost je však zaručena plastovými lištami po obvodu.
Pokud rozdíl v rovnosti obvodových stěn koupelny v místě mezi dolním a horním okrajem sprchových dveří činí více než 1-2 cm, je možné si doobjednat boční vyrovnávací profily.
Všechny rozměry jsou v mm.

SK






Pred montážou prosím skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčiastky v nepoškodenom stave.
Po prevedení montáže už nemôžeme niešť zodpovednosť za viditeľné vady na jednotlivých dieloch.
Pred montážou očistíte sklenené plochy v mieste upevnenia úchytiak bežným čistiacim prostriedkom na sklo.
Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
Používajte len sanitárny silikon vhodný do kúpeľní.
Po vybratí sklenenej výplne z kartónu dbajte na ochranu hrán. Z výroby je sklo chránené ochrannými plastovými rohmi. Ak ich zo skla zložíte, nekladte už sklo na dlažbu, alebo iné tvrdé povrchy.
Konštrukčné riešenie bezrámových sprchových kútov neumožňuje úplnú tesnosť medzi jednotlivými sklenenými dielmi sprchového kúta. Maximálna možná tesnosť je však zaručená plastovými lištami po obvode.
Ak je rozdiel v rovnosti obvodových stien kúpeľne v mieste medzi dolným a horným okrajom sprchových dverí viac ako 1-2 cm, je možné si doobjednať bočné vyrovnávacie profily.
Všetky rozmery sú v mm.

HU


Kérjük összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a termék minden eleme rendelkezésére áll és egyik sem sérült! Az összeszerelést követően már nem vállalunk felelősséget az esetleges látható sérülésekért.
Az összeszerelés előtt kérjük tisztítsa meg az üveget a széleken, használjon normál üvegtisztítót.
Csak szaniter szilikont használjon!
Miután kicsomagolta az üveget minig védje azt (például kartonnal) amikor a padlóra helyezi, hogy megakadályozza a szélek és a sarkok sérülését.
Dizájn okok miatt a tökéletes tömítés nem lehetséges a keret nélküli részekben. A védő tömítő szegélyek összeszereléséhez biztosítsa az elérhető maximális feszülést a részeknél.
Minden méret mm-ben van megadva.

RO




Înainte de a începe montarea va rugăm verificați dacă lipsesc piese și dacă acestea nu prezintă defecte.
Nu raspundem pentru defectele aparute după instalare.
Înainte de a începe montarea, curățați sticla cu o soluție de curățat geamuri
Nu folosiți diluanți, doar silicon sanitar.
După despachetarea sticlei întotdeauna sa o protejați cu hartie înainte de a o pune pe podea.
Evitați ciocnirea marginilor sticlei.
Din motive de construcție nu este posibilă ambalarea perfect etansă a ramei.
Toate dimensiunile sunt în mm.






1 - 8




**1A - 2A
3 - 8**




Ø 6 mm






1 x




1 x




1 x





DWxxxxSKA200Lx-xx
Package 1/2











1 x



DWxxxxSKA200Rx-xx
Package 2/2











1	10 x	ø 6	
2	10 x	4x30	
4	6 x		6 6 x 
5	6 x	3,5x13	
12	1 x		14 1 x 
18	1 x		
17	1 x		
16	2 x		
	1 x	ø 2,8	

















Einzelteile
Individual parts
Pièces élémentaires
Componenti singoli
Afzonderlijke delen

Reservdelar
Reservedeler
Komponenter
Varaos / Varaosat
Náhradní díly

Náhradné diely
Önálló elemek / Alkatrészek
Pieze de schimb



UPGUINSKJD-61



- SE** Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg, Sweden
Tel.: 08-570 391 00 / Fax: 08-570 320 36
www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com
- NO** Villeroy & Boch Norge AS
Postboks 13, 1471 Lørenskog
Tel.: 67 97 82 50 / Faks: 67 97 16 57
www.gustavsberg.no info@gustavsberg.no
- DEN** Villeroy & Boch Danmark A/S
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby
Tlf 36708055 / Fax 36720805
www.gustavsberg.dk info@gustavsberg.dk
- FIN** Oy Gustavsberg Ab
Flänsvägen 14 b
00880 Helsingfors
Puh. / Tel. 09-32918811
Faksi / Fax 09-32918850
www.gustavsberg.fi myynti@gustavsberg.com
- CZ** Vagnerplast spol. s.r.o.
Člen skupiny Villeroy & Boch group
Velké Přítočno 2, 273 51 Unhost'
Czech Republic
Tel: +420 / 312 816 111 / Fax: +420 / 312 688 815
www.gustavsberg.cz info@gustavsberg.cz
- SK** Vagnerplast spol. s.r.o.
Člen skupiny Villeroy & Boch group
Vít'azná 181/42, 958 04 Partizánské
Slovak Republic
Tel/fax: +421/ 38 7491 555, +421/ 38 7491 556
www.gustavsberg.sk info@gustavsberg.sk
- HU** Villeroy & Boch Magyarország Zrt.
H-6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7., Pf. 113
Tel: (+36 62) 888 565 / Fax: (+36 62) 888 873
zöld szám: (+36 80) 820 144
www.alfoldi.hu hmv.info@villeroy-boch.com
- RO** S.C. MONDIAL S.A.
Str. Timisoarei 149-151
30550 Lugoj, jud. Timis
Romania
Tel: +40/ 256 356.155
Fax: +40/ 256 356.289
www.mondial.ro
- NL** Villeroy & Boch Wellness BV
Savannahweg 25, 3542 AW Utrecht, Nederland
Tel: +31 (0) 30 247 34 00 / Fax: +31 (0) 30 247 34 99
www.villeroy-boch.com wellness-nl@villeroy-boch.com